

Instruktion, på- och avstängning av vatten Svee Östra samfällighet

På (öppna vattentillförsel)

Öppna vattentillförsel genom att använda nedan medskickade avstängningsnyckel, vrid ett kvarts varv motsols. OBS använd inte en skiftnyckel eller annan fast nyckel för att öppna då det finns en risk att man brukar för mycket handkraft.



Av (stänga vattentillförsel)

Stäng vattentillförsel genom att använda nedan medskickade avstängningsnyckel, vrid ett kvarts varv medsols. OBS använd inte en skiftnyckel eller annan fast nyckel för att stänga då det finns en risk att man brukar för mycket handkraft.

Ansvar som tomtägare

Använd korrekt avstängningsnyckel (alla medlemmar har fått en egen) vid på- och avstängning av vattenservisventil samt bruka gängse eller normal handkraft. Följer man inte ovan instruktioner och något skulle gå sönder så får man bekosta material samt reparation själv.

Att tänka på

Observera att vattenservisventilen har en inbyggd självdränerande funktion dvs. när man stänger av vattenservisventilen så tömmer den fastighetens anslutna ledningssystem på vatten om möjligt (för att t ex förhindra att gammalt vatten ligger kvar längre tid eller risk för frostsador).

Vidare är vattenservisventilen en huvudkran och rekommenderas att användas som en sådan dvs. på- och avstängning sker vid säsongsöppnande respektive säsongsavslut. Om man inte har en ytterligare avstängningskran i anslutning till stugan så skall man alltid stänga av huvudkranen när man åker iväg en längre period ifrån stugan.

/Svee Östra styrelse